


# Monorail Track



FOR INDOOR USE ONLY

Para usarse en el interior solamente

Utiliser uniquement à l'intérieur

Nur für Innenräume

Da utilizzare esclusivamente all'interno

Alleen voor gebruik binnenshuis

Anvendás bara innomhus

Bare for innendørs bruk

Kun til indendørs brug

## CLEANING

- Building pieces and non-electrical elements can be washed by hand using warm water (104 degrees Fahrenheit / 40 degrees Celsius) and a mild liquid dish detergent. Air dry. Make sure all parts are completely dry before using your ROKENBOK System.
- Never use steel wool or similar abrasives on Command Deck, Control Pad, AC Adapter, or Vehicles and never use solvents of any kind on any parts.

## LIMPIEZA

- Las piezas de construcción y los elementos no-eléctricos pueden lavarse a mano con agua tibia (104 grados Fahrenheit / 40 grados Celsius) y detergente líquido moderado para trastes. Seque al aire. Asegúrese de que las partes estén completamente secas antes de usar el ROKENBOK System.
- Nunca use estopas de acero o abrasivos similares en la plataforma de mando, plataforma de control, adaptador AC o los vehículos, ni tampoco solventes de ningún tipo en las partes.

## RENGÖRNING

- Byggedelar och inte-elektriska beståndsdelar kan tvättas för hand. Använd varmt vatten (40 grader Celsius) och ett mild flytande tvättmedel. Låt lufttorka. Se till att alla delarna är helt torra innan du använder ditt ROKENBOK System.
- Använd aldrig stålull eller något liknande på Command Deck (Kommando Bryggan), kontroll plattan, AC adaptern, eller fordonen, och använd aldrig någon sorts lösningsmedel på några delar.

## NETTOYAGE

- Les pièces de construction et les parties non électriques peuvent être lavées à la main avec de l'eau chaude à 40 degrés centigrade et un liquide lave-vaisselle doux. Sécher à l'air. S'assurer que toutes les pièces sont totalement sèches avant de réutiliser le Système ROKENBOK.
- Ne jamais utiliser de paille de fer ou de produit abrasif pour nettoyer la console de commande, le Pad, l'adaptateur sur courant alternatif ou les véhicules. Ne jamais utiliser de dissolvant quelconque sur les pièces.

## REINIGUNG

- Bausteine und nichtelektrische Teile können bei 40 Grad Celsius mit einem milde Geschirrpulmittel gereinigt werden. An der Luft trocknen. Sicherstellen, daß alle Teile völlig trocken sind, bevor Sie das ROKENBOK System verwenden.
- Benutzen Sie nie Stahlwolle oder ähnliche Schleifmittel für das Command Deck, das Control Pad, den AC-Adapter oder die Fahrzeuge und ebenfalls keine Lösungsmittel für jegliche Teile.

## RENGJØRING

- Byggedeler og ikke-elektriske elementer kan håndvaskes i varmt vann (40 grader Celsius) og en mild oppvaskesåpe. Bruk lufttørring. Pass på at alle delene er helt tørre før du bruker ROKENBOK Systemet ditt.
- Bruk aldri stålull eller tilsvarende slipemidler på kommandodekket, kontrollplattformen, adapteren, eller kjøretøyene og bruk aldri løsemidler av noe slag på delene.

## PULIZIA

- I pezzi per la costruzione ed le componenti elettriche possono essere lavati a mano con acqua tiepida (104 gradi Fahrenheit / 40 gradi Celsius) ed un detersivo liquido da piatti dolce. Asciugare all'aria. Assicurarsi che tutte le parti siano completamente asciutte prima di utilizzare il Sistema ROKENBOK.
- Non utilizzare mai lana d'acciaio o simili abrasivi sulla Console, sulla Manopola di comando, sull'Adattatore a corrente alterata o sui Veicoli e non utilizzare mai solventi di qualsiasi tipo su una qualsiasi delle componenti.

## REINIGING

- Bouwstukjes en niet elektrische elementen kunnen in warm water (40 graden Celsius/104 graden Fahrenheit) met de hand en met een zacht vloeibaar wasmiddel worden gereinigd. Lucht drogen. Overtuigt U zelf ervan dat voor het gebruik van Uw ROKENBOK Systeem alle onderdelen volkomen droog zijn.
- Gebruik nooit staalwol of dergelijke schuurmiddelen voor het Controle Center, Platform, AC Verdeelstekker of Voertuig en gebruik nooit enig soort van oplosmiddelen op elk onderdeel.

## RENGØRING

- Byggeklodser og ikke-elektriske elementer kan vaskes i hånden med varmt vand (40 grader Celsius / 104 grader Fahrenheit) og et mildt, flydende vaskemiddel. Tør i luften. Sørg for at alle dele er helt tørre, inden ROKENBOK Systemet tages i brug.
- Brug aldrig ståluld eller lignende slipemidler på kommandodækket, styreenheden, vekselstrømsadapteren eller køretøjer og brug aldrig opløsningsmidler på nogen af delene.





# BUILD

Construye  
Construis

Bau  
Costruite


Bouw  
Bygg

Byg









4




5




6



7



8



9

